

## Anschluss- und Kurz-Anleitung "Christmas-Special 2"

1. Positionieren Sie die Karaoke-Maschine nicht zu weit vom Subwoofer entfernt (wegen Kabellänge) und die zwei Stative für die TV-Geräte.
2. Positionieren Sie das 3-Fuss-Stativ (breit aufgestellt) für den TV am gewünschten Ort und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
3. Setzen Sie am besten mit einer zweiten Person die TV's auf die jeweiligen Stative auf (hinten an den TV's ist die Halterung angebracht). Justieren Sie die gewünschte Höhe der Stative nach.
4. Positionieren Sie die Tops (Kleine Lautsprecher) - Stative und positionieren Sie diese mittig des dann positionierten Subwoofers - max. 1-2m nach links und rechts vom Subwoofer entfernt. Stecken Sie die zwei Pol Steckdosen („Kupplungsschuhe“) auf das jeweilige Stativ.

Info: Die Stative sind Multifunktional. Sie können (wenn Sie möchten - z.B. bei Platzsparwunschlgründen) auch anstatt zweier 3-Fuss-Stative auch nur eins aufstellen und bei dem anderen die Hauptstange entnehmen und auf den Subwoofer aufschrauben.

5. Entnehmen Sie nun aus dem aktiven Subwoofer auf der Rückseite die eingelassenen - eingeschraubten - Tops (Kleinlautsprecher) und führen Sie diese auf die jeweiligen Pol Steckdosen auf den Stativen so dass sie korrekt einrasten und fest aufsitzen.
6. Verbinden Sie nun die beiden Tops mit dem mittig der beiden Stative positionierten Subwoofer. Hierfür verwenden Sie die im Set enthaltenen längeren 6,3er zu 6,3er Klinkenkabel. Sie stecken das eine Ende in den Subwoofer (Speaker Out Right und Left auf der unteren Rückseite des Subwoofers Links und Rechts) und führen das Kabel zu den Tops, so dass Sie von unten den 6,3er Klinkenstecker in den dafür vorgesehenen Eingang unten an der Pol-Steckdose, welche oben auf das Stativ aufgesteckt ist. Verlegen und befestigen Sie sicher das nun gekoppelte Kabel. Hierzu verwenden Sie auch gern die am jeweiligen Stativ angebrachten Kabelklammern.
7. Positionieren Sie nun nahe des Subwoofers den Empfänger der Funkmikros (wenn Kastenempfänger im Set vorhanden - Variante 2 von Punkt 13).
8. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten ersten kurzen HDMI-Kabel die Karaoke-Maschine (HDMI-Ausgang auf der Rückseite) mit dem Input am HDMI-Splitter.
9. Verbinden Sie nun mit den beiden weiteren HDMI-Kabeln den HDMI-Splitter ausgehend von den Outputs 1 und 2 mit den aufgestellten TV's auf Stativ.
10. Verbinden Sie nun mit dem weiter mitgelieferten Cinch- oder Klinken Kabel die Karaoke-Maschine (Rückseite - Audio Out) mit dem Subwoofer (Cinch- oder Klinkeneingang L/R an Kanal 5/6) an der Mischeinheit (Rückseite oben).

11. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Funkmikrofone von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.
12. Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/ Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/ Akkus in der Ladestation.

### **13. Mikrofon-Empfänger:**

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in den Mixer des Subwoofers (Kanal 1 – Rückseite oben) und schalten Sie ihn ein. Optional kann auch der Empfänger direkt in die Karaoke-Maschine „De Luxe“ (MIC In - auf Rückseite der Maschine), wenn man gern die Mikros über den „Mixer“ in der Maschine steuern möchte. Je nach Ausführung der Karaoke-Maschine (MIC-Eingang) ist bei dieser Variante ggf. ein Adapter nötig.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit dem Mixer des Subwoofers (Kanal 1 – Rückseite oben). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschaltet). Optional kann auch hier der Empfänger direkt in die Karaoke-Maschine „De Luxe 2“ (MIC In - auf Rückseite der Maschine), wenn man gern die Mikros über den „Mixer“ in der Maschine steuern möchte. Je nach Ausführung der Karaoke-Maschine (MIC-Eingang) ist bei dieser Variante ggf. ein Adapter nötig.

14. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht auch die Kabelmikrofone mit jeweils einem der zwei beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit dem Subwoofer (Kanal 2 und 3 – Klinkeneingänge).
15. Schalten Sie die Kanäle der Mikrofone an der Mischeinheit am Subwoofer auf MIC und drehen Sie die Level-Regler der belegten Kanäle auf ein Minimum.
16. Schließen Sie nun den Subwoofer mit dem mitgelieferten Stromkabel am Stromnetz an.

### **17. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mixers oben auf dem Subwoofer:**

Kanal 1, 2 und 3:	Level - Regler ca. 10%
Kanal 5/6:	Level - Regler ca. 10%
Setup-Schalter:	auf Stereo
Sub-Regler:	ca. 30%
Master Regler:	ca. 10%
Tone-Regler:	alle auf 0%

Echo & Delay Regler : auf ca. 50%

Wenn alle Kanäle richtig und nach Ihrem Gehör (wenn die Karaoke-Maschine dann eingeschaltet ist und Lieder laufen) nachjustiert gut eingestellt sind, brauchen Sie im Prinzip zur Lautstärkeregelung nur noch den Master Regler nutzen.

18. Schalten Sie nun den Subwoofer (Rückseite) am Schalter ein.
19. Schließen Sie nun die Karaoke-Maschine mit dem mitgelieferten Stromkabel an und starten Sie die Maschine. Stellen Sie mittig der unteren Buttons an der Maschine die Lautstärke auf 50% an der Maschine ein.
20. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, beginnen sofort Karaoke-Files in einer Dauerschleife zu spielen. Grund: Sie können sofort alle Gerätschaften optimal einstellen und die Mikrofone einpegeln.
21. Stellen Sie gegebenenfalls den korrekten HDMI-Kanal auf den TV's ein. Sie sehen folgend Karaoke-Videos! Bitte schalten Sie - falls nicht bereits erfolgt - an den TV's den Ton aus. Den benötigen Sie dort nicht, denn dafür haben Sie das Soundsystem.
22. Justieren Sie nun die Regler Level für Kanal 5/6, Sub und Master am Subwoofer nach bis Sie das für Sie gewünschte Lautstärke- und Klangbild erreicht haben.
23. Pegeln Sie jetzt auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musikk Lautstärke am Subwoofer ein.
24. Positionieren Sie das 3-Fuß Lichtstativ an eine gewünschte Stelle und setzen Sie die Lichtorgel mit den 4 Spots auf. Schließen Sie die Lichtorgel mit dem entsprechenden Stromkabel und einem Verlängerungskabel an das Stromnetz an. Achten Sie gemäß beigefügter Bedienungsanleitung darauf, dass die Lichtorgel im Menü auf „INF“ eingestellt ist, damit Sie gemäß Anleitung die Fernbedienung zur für Sie richtigen Lichteinstellung (z.B. Sound To Light, Automatic, Manual) nutzen können.

### **Wichtiger Hinweis:**

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen an der Karaoke-Maschine und nutzen Sie bitte nicht Android! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit)

### **Bei Fragen zur Bedienung der Karaoke-Maschine:**

Die Karaoke-Maschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website [www.karaokekiste.de](http://www.karaokekiste.de) einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

**Wichtig zum Abschluss:**

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an unter der Servicenummer **0176-570 88 538** oder senden uns eine Mail an **office@karaokekiste.de** !