

Anschluss- und Kurz-Anleitung "Jukebox Easy"

1. Positionieren Sie die Jukebox, die Stative mit den Musikboxen, den TV mit Stativ und den Empfänger der Funkmikros (wenn Kastenempfänger im Set vorhanden - Variante 2 von Punkt 11) alle nah beieinander.
2. Positionieren Sie das 3-Fuss-Stativ (breit aufgestellt) für den TV am gewünschten Ort und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
3. Setzen Sie am besten mit einer zweiten Person den TV auf das Stativ auf (hinten am TV ist die Halterung angebracht). Justieren Sie die Höhe des Statives nach.
4. Stellen Sie die gewünschte Höhe der Lautsprecher-Stative ein.
5. Verbinden Sie die Musikboxen und die Stative mit den Sicherheitsriemen.
6. Sollten Sie keine Stative nutzen wollen, können Sie die Teufel-Lautsprecher auf die dafür vorgesehene Ablage auf der Jukebox aufsetzen (bitte Lautsprecher nicht hochkant aufsetzen)
7. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Jukebox (Ausgang an Rückseite) mit dem TV auf Stativ.
8. Verbinden Sie nun mit den mitgelieferten Lautsprecherkabeln die Jukebox (Speaker L/R Out - an Rückseite der Jukebox) mit den Eingängen an den Lautsprechern.
9. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Funkmikrofone (falls geordert) von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.
10. Nur wenn geordert: Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/Akkus in der Ladestation.
- 11. Mikrofon-Empfänger (nur falls geordert):**

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in die Mischeinheit (Verstärker) der Jukebox (Kanal 1 - Front) und schalten Sie ihn gegebenenfalls ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit der Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschalten).

12. Verbinden Sie die Kabelmikrofone mit jeweils einem der beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“. Sollten keine Funkmikrofone mit Empfänger geordert worden sein, sondern nur Kabelmikrofone, so nutzen Sie auch Kanal 1 für ein drittes Kabelmikrofon.

13. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mischers an der Front der Jukebox:

Kanal 1: Volume ca. 50% (Funkmikros – falls geordert - oder 1 Kabelmikrofon), „Bass und High“ auf Mittelstellung, „Effekte“ auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 50% (Kabel-Mikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, Effekte auf 75%

Drei Delay Regler: alle auf ca 75%

Equalizer (EQ): Regler in Mittelstellung

Tape In und den Master rechts unten: zunächst 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke).

14. Schließen Sie nun zum Schluss die Jukebox mit dem mitgelieferten Stromkabel an und schalten Sie die die Jukebox mit dem Schalter neben der Stromkabel-Anschlussbuchse ein und greifen Sie oben rechts mit einem Finger in die Öffnung und drücken Sie auf den Knopf des innen verbauten PC.

15. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, starten Sie bitte auf dem abgelegten Desktop den Jukebox Player (startet in der Regel automatisch). Starten Sie nach erfolgter Suche einen Song oder gern auch nach Erstellung eine Playlist.

16. Stellen Sie gegebenenfalls den korrekten HDMI-Kanal auf dem TV ein. Sie sehen folgend Karaokevideos auf dem zweiten Screen! Sollten Sie keinen Screen angeschlossen haben, so sehen Sie Ihre eingegebenen Karaokevideos bei Umschaltung auf „Video“ auf dem Screen in der Jukebox. Mit dem Button „Song“ gelangen Sie zurück zur Bedieneroberfläche des Programms. Achtung, sollte sich beim Starten des ersten Karaokevideos ein separates Fenster öffnen in dem das Video gezeigt wird, so schließen Sie dieses.

17. Justieren Sie den Lautstärkeregler (Lautstärke) an der Jukebox je nach gewünschter Lautstärke nach oben nach.

18. Pegeln Sie auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musiklautstärke an der Mischeinheit an der Front der Jukebox nach.

19. Optional „externe Musikanlage“:

Sie haben die Möglichkeit neben den Teufel-Lautsprechern die Jukebox auch an eine externe Musikanlage anzuschließen. Nutzen Sie hierzu die Cinchausgänge an der Rückseite der Jukebox mit einem entsprechenden vorhandenen oder von uns geordneten Kabel.

20. Optional „Silent Karaoke“:

An der Jukebox befinden sich 3 Kopfhörer (links im unteren Bereich - aufgehängt). Diese werden (Laut/Leise) geregelt über die darüber befindliche kleine Regelungseinheit. Sie sind immer aktiv, jedoch muss um „Silent Karaoke“ nutzen zu können natürlich die Lautsprecher abgezogen sein, eine eventuell angeschlossene Anlage inaktiv oder die Lautstärke an der Mischeinheit an der Front der Jukebox heruntergeregelt sein. Sie hören folgend über die Kopfhörer die Karaoke-Playbacks mit Ihrem eigenen Gesang. Das ist lustig für andere anzusehen/anzuhören 😊.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen auf der Jukebox! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit). Es wird ganz sicher nicht besser, wenn Sie ohne Rücksprache mit uns etwas ändern.

Bei Fragen zur Bedienung der Jukebox:

Die Karaoke-Maschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website www.karaokekiste.de einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

Wichtig zum Abschluss:

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung! Stellen Sie die Jukebox sicher auf und betätigen Sie die Bremse für einen sicheren Stand.

Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an unter der Servicenummer **0176-570 88 538** oder senden uns eine Mail an office@karaokekiste.de !