

## Anschluss- und Kurz-Anleitung "National Case Set 1-L"

1. Positionieren Sie die Karaoke-Maschine, den Mikrofon-controller und den Empfänger (bei Variante 2 der „Set-Inhalt und Anschlussklärung“) der Funkmikros (alle nah beieinander) und öffnen Sie den Deckel der Karaoke-Maschine.
2. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Karaoke-Maschine mit Ihrem z.B. TV oder Beamer
3. Verbinden Sie nun die Karaoke-Maschine (Audio Out - seitlich) mit dem Mikrofon-Controller an seinem Audio Eingang (Audio In) mit dem ersten mitgelieferten Cinch Kabel.
4. Verbinden Sie nun den Mikrofon-Controller und Ihren Verstärker/Receiver - vom Ausgang (Audio Out) des Mikrofon-Controllers zu einem Audio-Eingang Ihres Verstärkers/Receivers (z.B. Aux In) mit dem zweiten Cinch-Kabel.
5. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Mikrofone von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.
6. Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/ Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/ Akkus in der Ladestation.
7. **Mikrofon-Empfänger:**

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in den Mikrofon-Controller (1 Eingang) und schalten Sie ihn ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit dem Mikrofon-Controller (1 Eingang). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschalten).

8. Schließen Sie nun den Mikrofon-Controller mit dem mitgelieferten Adapter am Stromnetz an und schalten Sie ihn ggf. ein.
9. Schließen Sie nun zum Schluss die Karaoke-Maschine mit dem mitgelieferten Stromkabel an.

Achtung, sobald das Stromkabel eingesteckt wird, startet die Maschine und öffnet nach kurzer Zeit für Sie die Bedienoberfläche. Aus Sicherheitsgründen haben wir auf einen Einbau eines Ein-Schalters verzichtet. Hauptgrund: Die Festplatte könnte bei falschen Bedienungen (z.B. zu oft Ein/Aus) beschädigt werden. Stellen Sie mittig der unteren Buttons an der Maschine die Lautstärke auf 50% an der Maschine ein.

10. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, beginnen sofort Karaoke-Files in einer Dauerschleife zu spielen. Grund: Sie können sofort alle Gerätschaften optimal einstellen und die Mikrofone einpegeln.
11. Stellen Sie den korrekten HDMI-Kanal auf Ihrem TV ein. Sie sehen folgend Karaokevideos! Bitte schalten Sie am TV/Beamer den Ton aus. Den benötigen Sie nicht, da er erstens die Mikrofone nicht per HDMI überträgt und zweitens Sie das Audiosignal auf die Anlage übertragen bekommen (über das Cinch-Kabel)

12. Stellen Sie den richtigen Eingang an Ihrem Verstärker/Receiver ein und pegeln Sie die gewünschte Lautstärke und das Klangbild ein (beginnen Sie von „ganz leise“).
13. Pegeln Sie die Mikrofone und die Lautstärke am Mikrofon-Controller ein.

**Wichtiger Hinweis:**

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen und nutzen Sie bitte nicht Android auf der Maschine! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit)

**Bei Fragen zur Bedienung der Karaokemaschine:**

Die Karaokemaschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website [www.karaokekiste.de](http://www.karaokekiste.de) einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

**Wichtig zum Abschluss:**

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an unter der Servicenummer **0176-570 88 538** oder senden uns eine Mail an [office@karaokekiste.de](mailto:office@karaokekiste.de) !