

## Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- Die Karaoke „**Jukebox Basic**“ mit **Stromkabel** – auf Rollen gelagert und mit Bremse (sicherer Stand) ausgestattet.
- In der „Jukebox“ integriert: 1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone – mit Zusatzoptionen zur Nutzung von SD-Slot, USB, Cinch und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden. Des Weiteren ist in der „Jukebox“ ein Bedienermonitor bereits integriert, auf welchem das Karaoke-Programm angezeigt wird und über welchen zugleich auch die Karaoke-Videos gezeigt werden können. Die Eingaben erfolgen über Tastatur und Mouse, welche ebenfalls an der „Jukebox“ angebracht sind.
- **3 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **3 x Mikrofonskabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 1, 2 und 3 (jeweils 1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“
- Optional besteht (gegen 20 € Aufpreis) die Möglichkeit zur Nutzung von **zwei Wireless Mikrofonen** im Set mit **Empfänger**
  - Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 – Front) in der „Jukebox“.
  - Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zu der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“ (Kanal 1) mit dazu.
- **2 x Teufel Sound Speaker** (auf Wunsch mit **Stativen**) – sollten die Lautsprecher ohne Stative verwendet werden, so empfehlen wir die Positionierung auf der speziellen Ablage oben Jukebox.
- **2 x Gurte** (bei Nutzung der Lautsprecher-Stative) für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen
- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Banane zu Banane ca. 5m) für die Verbindung der „Jukebox“ (Ausgang Rückseite - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)
- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die eventuelle und durchaus mögliche Verbindung von der „Jukebox“ (Audio Out - Rückseite) zu einer vorhandenen Anlage (z.B. Aux In oder Line In)
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die optionale und empfohlene Verbindung von der „Jukebox“ (HDMI-Out - Rückseite) zu einem HDMI-Eingang eines z.B. TV/Screen oder Beamers/Projektors
- **3 x kabelgebundene Kopfhörer** für die Option „Silent Karaoke“
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**