

## Anschluss- und Kurz-Anleitung "Easy Set K-L"

1. Positionieren Sie die Karaokekiste, die Stative mit den Musikboxen, den TV mit Stativ und den Empfänger der Funkmikros (wenn Kastenempfänger im Set vorhanden - Variante 2 von Punkt 10) alle nah beieinander und öffnen Sie den Deckel der Karaokekiste.
2. Positionieren Sie das 3-Fuss-Stativ (breit aufgestellt) für den TV am gewünschten Ort und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
3. Setzen Sie am besten mit einer zweiten Person den TV auf das Stativ auf (hinten am TV ist die Halterung angebracht). Justieren Sie die Höhe des Statives nach.
4. Stellen Sie die gewünschte Höhe der Lautsprecher-Stative ein.
5. Verbinden Sie die Musikboxen und die Stative mit den Sicherheitsriemen.
6. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Karaokekiste mit dem TV auf Stativ
7. Verbinden Sie nun mit den mitgelieferten Lautsprecherkabeln die Karaokekiste vom (Speaker L/R Out – an Seite der Karaokekiste) mit den Eingängen an den Lautsprechern.
8. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Mikrofone von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.
9. Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/ Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/ Akkus in der Ladestation.

### **10. Mikrofon-Empfänger:**

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in die Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front) und schalten Sie ihn ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit der Mischeinheit der Karaokekiste (Kanal 1 - Front). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschalten).

11. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht auch die Kabelmikrofone mit jeweils einem der zwei beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“.

### **12. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mixers an der Front der Karaokekiste:**

Kanal 1: Volume ca. 50% (Funkmikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, „Effekte“ auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 80% (Kabel-Mikros), „Bass und High“ auf Mittelstellung, Effekte auf 75%

Delay Regler: alle auf ca 75%

Equalizer (EQ): Regler in Mittelstellung

Tape In und den Master rechts unten: zunächst 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke).

13. Schließen Sie nun zum Schluss die Karaokekiste mit dem mitgelieferten Stromkabel an und schalten Sie die Karaokekiste mit dem Knopf rechts an der Front ein.
14. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, starten Sie bitte auf dem abgelegten Desktop den Karaokekiste Player. Starten Sie nach erfolgter Suche einen Song oder gern auch nach Erstellung eine Playlist.
15. Stellen Sie gegebenenfalls mit der Fernbedienung den korrekten HDMI-Kanal auf dem TV ein. Sie sehen folgend Karaokevideos!
16. Justieren Sie den Lautstärkeregler (Lautstärke) an der Karaokekiste je nach gewünschter Lautstärke nach oben nach.
17. Pegeln Sie auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musiklautstärke an der Mischeinheit der Karaokekiste nach.

#### **Wichtiger Hinweis:**

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen auf der Karaokekiste! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit). Es wird ganz sicher nicht besser, wenn Sie ohne Rücksprache mit uns etwas ändern.

#### **Bei Fragen zur Bedienung der Karaokemaschine:**

Die Karaokemaschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website [www.karaokekiste.de](http://www.karaokekiste.de) einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

#### **Wichtig zum Abschluss:**

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an unter der Servicenummer **0176-570 88 538** oder senden uns eine Mail an [office@karaokekiste.de](mailto:office@karaokekiste.de) !