

Anschluss- und Kurz-Anleitung "Easy Set Kids - L"

1. Positionieren Sie die Karaoke-Maschine, den Karaoke-Verstärker/Receiver, die Stative mit den Musikboxen, den TV mit Stativ und den Empfänger (bei Variante 2 der „Set-Inhalt und Anschlussklärung“) der Funkmikros (alle nah beieinander).
2. Positionieren Sie das 3-Fuss-Stativ (breit aufgestellt) für den TV am gewünschten Ort und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
3. Setzen Sie am besten mit einer zweiten Person den TV auf das Stativ auf (hinten am TV ist die Halterung angebracht). Justieren Sie die Höhe des Statives nach.
4. Stellen Sie die gewünschte Höhe der Lautsprecherstative ein.
5. Verbinden Sie die Musikboxen und die Stative mit den Sicherheitsriemen.
6. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel die Karaoke-Maschine mit dem TV auf Stativ
7. Verbinden Sie nun die Karaoke-Maschine (Audio Out - Rückseite) mit dem Karaoke Verstärker/Receiver an seinem Audio Cinch-Eingang (Kanal 4 - Front) mit dem mitgelieferten Cinch Kabel.
8. Verbinden Sie nun mit den mitgelieferten Lautsprecherkabeln den Karaoke Verstärker/Receiver vom (Speaker L/R Out - Rückseite rechts) mit den Eingängen an den Lautsprechern.
9. Stecken Sie die Sicherungsgummis (sofern im Set enthalten) auf die Mikrofone von unten durch den Schaft bis hoch schieben zur Kapsel. Diese sind dafür da, dass die Mikrofone nicht runterrollen können und die Mikrofonkapseln immer geschont werden.
10. Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien/ Akkus (aus der Ladestation) in die Mikrofone und belassen Sie die weiteren Batterien/ Akkus in der Ladestation.

11. Mikrofon-Empfänger:

Variante 1 des Mikrofon-Empfängers: Stecken Sie den Mikrofon-Empfänger (mit geladenem Akku) in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front) und schalten Sie ihn ein.

Variante 2 des Mikrofon-Empfängers: Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 6,3 mm Klinkenkabel den Mikrofon-Empfänger (Rückseite) mit dem Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front). Schließen Sie den Empfänger am Stromnetz an (mit dem zugehörigen Kabel) und schalten Sie ihn ein (falls nicht bereits schon eingeschalten).

12. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht auch die Kabelmikrofone mit jeweils einem der zwei beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit dem Karaoke Verstärker/Receiver (Kanal 2 und 3 - Klinkeneingänge).

13. Schließen Sie nun den Karaoke Verstärker/Receiver mit dem mitgelieferten Stromkabel am Stromnetz an.

14. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mixers an der Front vom Karaoke Verstärker/Receiver:

Kanal 1 (wenn Funkmikros nicht über Maschine gesteuert werden): Volume (roter Regler) ca. 50% (Funkmikros), Bass und High (graue Regler) auf Mittelstellung, Effekte (weißer Regler) auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 80% (Kabel-Mikros), Bass und High auf Mittelstellung, Effekte (weißer Regler) auf 75%

Kanal 4: Volume ca. 50% (Karaoke-Maschine), Bass und High auf Mittelstellung, Effekte (weißer Regler) auf 0%

Drei weiße Delay Regler: alle auf ca 75%

Equalizer (EQ): alle drei blauen Regler in Mittelstellung

Tape In (roter Regler rechts unten): 0% (wird nicht genutzt, da Line In an Rückseite des Verstärkers nicht belegt wird).

Master (roter Regler) rechts unten: ca. 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke). Wenn alle Kanäle richtig und nach Ihrem Gehör nachjustiert gut eingestellt sind, brauchen Sie im Prinzip zur Lautstärkeregelung nur noch diesen Regler nutzen.

Hinweis: Sollten Sie nach dem Einschalten des Gerätes ein leichtes „brummen“ in der Anlage hören, so schieben Sie auf der Rückseite des Karaoke Verstärker/Receiver den roten Schieberegler nach rechts (vorher Gerät ausschalten). Das Rauschen wird unterdrückt, bzw. komplett gelöscht.

15. Schalten Sie den Karaoke Verstärker/Receiver ein (Rückseite).

16. Schließen Sie nun zum Schluss die Karaoke-Maschine mit dem mitgelieferten Stromkabel an.

Achtung, sobald das Stromkabel eingesteckt wird, startet die Maschine und öffnet nach kurzer Zeit für Sie die Bedienoberfläche. Aus Sicherheitsgründen haben wir auf einen Einbau eines Ein-Schalters verzichtet. Hauptgrund: Die Festplatte könnte bei falschen Bedienungen (z.B. zu oft Ein/Aus) beschädigt werden. Stellen Sie mittig der unteren Buttons an der Maschine die Lautstärke auf 50% an der Maschine ein.

17. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, beginnen sofort Karaoke-Files in einer Dauerschleife zu spielen. Grund: Sie können sofort alle Gerätschaften optimal einstellen und die Mikrofone einpegeln.

18. Stellen Sie gegebenenfalls mit der Fernbedienung den korrekten HDMI-Kanal auf dem TV ein. Sie sehen folgend Karaoke Videos! Bitte schalten Sie am TV gegebenenfalls den Ton aus. Den benötigen Sie nicht, da er erstens die Mikrofone nicht per HDMI überträgt und zweitens Sie das Audiosignal auf die Anlage übertragen bekommen (über das Cinch-Kabel)

19. Justieren Sie den roten Masterregler (Lautstärke) am Karaoke Verstärker/Receiver je nach gewünschter Lautstärke nach oben nach. Die Lautstärke kann auch je nach Bedarf an Kanal 4 nachgeregelt werden.
20. Pegeln Sie auch die Mikrofone in den gewünschten Effekten, dem Klangbild und der Lautstärke passend zur Musikklaustärke am Karaoke Verstärker/Receiver nach.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verändern Sie auf keinen Fall Einstellungen und nutzen Sie bitte nicht Android auf der Maschine! Sobald Sie etwas verändern was sich auswirkt auf von uns vorgenommene bestimmte Einstellungen, kann es zur Sperrung der Software kommen (eingebaute Sicherheit)

Bei Fragen zur Bedienung der Karaokemaschine:

Die Karaokemaschine zu bedienen ist ein Kinderspiel. Die Anleitung können Sie im Internet auf unserer Website www.karaokekiste.de einsehen und dort auch downloaden (PDF-Dokument).

Wichtig zum Abschluss:

Bitte geht sehr sorgsam mit dem Equipment und der Maschine um. Keine Getränke in der Nähe der Maschine und Technik!!! Schützen Sie die Maschine u.a. vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an unter der Servicenummer **0176-570 88 538** oder senden uns eine Mail an office@karaokekiste.de !