

Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- **„Die Karaokekiste“ mit Stromkabel**
- **2 Wireless Mikrofone im Set mit Empfänger**

Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front).
- Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zu der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“ (Kanal 1)

(Kanal 1 - Front) dazu.
- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können. Diese werden auf die Mikrofone bis hoch zum Kopf geschoben.
- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**
- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)
- **2 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **2 x Mikrofonkabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“
- In der „Karaokekiste“ integriert: **1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker** mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone - mit Zusatzoptionen zur Nutzung von SD-Slot, USB, Cinch und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden. Des weiteren ist in der „Karaokekiste“ ein Bedienermonitor bereits integriert, auf welchem das Karaoke-Programm angezeigt wird. Die Eingaben erfolgen über Touch-Pad und Tastatur, welche ebenfalls in der „Karaokekiste“ integriert sind.
- **2 x Teufel Sound Speaker** (mit Stativen)
- **2 x Gurte** für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen
- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Banane zu Banane ca. 5m) für die Verbindung der „Karaokekiste“ (seitlicher Ausgang - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)
- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (Audio Out - seitlich) zum vorhandenen Receiver/Verstärker (z.B. Aux In oder Line In)
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (HDMI-Out - seitlich) zum HDMI-Eingang eines vorhandenen Endgerätes wie einen TV oder Projektor
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**