

Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- Die **Karaokemaschine „National Case“ mit Stromkabel**
- **2 Wireless Mikrofone im Set mit Empfänger**
 - Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Mikrofon-Controller (ein Mikrofoneingang an Front)
 - Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** und dazu ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung zwischen dem Kastenempfänger (Rückseite) und dem Mikrofon - Controller (ein Mikrofoneingang an Front).
- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können
- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**
- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)
- **1 x Mikrofon - Controller** mit Echo-Funktion & **Strom Adapterkabel**
- **2 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die Verbindung mit dem ersten Kabel von der Karaokemaschine National Case (Audio Out - seitlich) zum Mikrofon-Controller (Input - Rückseite) und Weiterleitung mit dem zweiten Kabel vom Mikrofon-Controller (Output - Rückseite) zum vorhandenen Verstärker/Receiver (z.B. Aux In oder Line In)
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der Karaokemaschine „National Case“ (HDMI-Out - seitlich) zum HDMI-Eingang eines vorhandenen Endgerätes wie einen TV oder Projektor
- **1 x VGA-Kabel** für die mögliche Verbindung der Karaokemaschine „National Case“ (HDMI-Out - seitlich) mit einen z.B. PC-Monitor zum Spiegeln der Bedieneroberfläche
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- Auf Anfrage: Freischaltung der Nutzung per Fernsteuerung der Karaokemaschine per APP-Bedienung über ihr Handy oder Tablet
- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**