

Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- Die **Karaokemaschine „National Case“** mit Stromkabel
- **2 Wireless Mikrofone im Set mit Empfänger**
 - Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front).
 - Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zum Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front) dazu.
- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können. Diese werden auf die Mikrofone bis hoch zum Kopf geschoben.
- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**
- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)
- **2 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **2 x Mikrofonkabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) des Karaoke Receiver/Verstärker
- **1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker** mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone - mit Zusatzoptionen zur Nutzung von Bluetooth, SD-Slot, USB und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden
- **1 Kaltgeräte-Stromkabel** für den Karaoke Receiver/Verstärker
- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die Verbindung von der Karaokemaschine „National Case“ (Audio Out - seitlich) zum Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 4 auf Front)
- **2 x Teufel Sound Speaker** (mit **Stativen**)
- **2 x Gurte** für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen
- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Klinke zu Banane ca. 5m oder Speakon zu Banane ca. 5m) für die Verbindung des Karaoke Receiver/Verstärker (Rückseite - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der Karaokemaschine „National Case“ (HDMI-Out - seitlich) zum HDMI-Eingang eines vorhandenen Endgerätes wie einen TV oder Projektor
- **1 x VGA-Kabel** für die mögliche Verbindung der Karaokemaschine mit einen z.B. PC-Monitor zum Spiegeln der Bedieneroberfläche
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- Auf Anfrage: Freischaltung der Nutzung per Fernsteuerung der Karaokemaschine „National Case“ per APP-Bedienung über ihr Handy oder Tablet
- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**