Karaokemaschine „National Case"

Aufbau
Anschluss
Inbetriebnahme
Technische Informationen

Los gehts.....

Index
Karaoke „National Case“

Hallo,
Ihr habt es fast geschafft und die Karaokeparty kann beginnen.
Nur noch ein paar wichtige Schritte, bevor es los geht.

Einleitung Karaokemaschine „National Case“ ..... Seite 1

Transport und Inhalt der Karaokemaschine ..... Seite 2

Besonderheiten,Anschlüsse, Empfehlungen der Karaokemaschine ..... Seite 3-4

Bedieneroberfläche und Erklärungen ..... Seite 5-6

Bedienung/Eingaben der Karaokemaschine „National Case“ ..... Seite 7-8

Weitere Features und Hinweise/Tipps zur Nutzung ..... Seite 9

Nutzung der Karaokemaschinen-APP ..... Seite 10

Nutzung der Songbook-APP ..... Seite 11

Karaoke-Repertoire aller Sprachen ..... Seite 12

Kontakt und wichtige Rufnummern ..... Seite 13

Zusatzbestellungen und spezielle Wünsche und Ideen ..... Seite 14

Rückgabe der Karaoke Karaokemaschine ..... Seite 15

Einleitung „National Case“

Einleitung Karaokemaschine

Hallöchen,
herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es schon erledigt oder ihr steht kurz davor erfolgreich unsere Karaokemaschine „National Case“ zu mieten. ☺ So weit so gut. Na dann kann es ja losgehen. Doch Stop! Was macht diese Karaokemaschine denn so besonders und was kann sie denn so - also was bringt mir diese Maschine? Das werden wir Euch jetzt erklären.

Die „National Case“ ist eine spezielle Karaokemaschine für Eure Karaokeparty, die keine Wünsche offen lässt und jeden Karaoke- und Gesangsbegeisterten vom Hocker haut.

- sehr kompakte Technik im Koffer
- übersichtliches klares und gut strukturiertes 18,5“Zoll Touch Display und Bedienoberfläche mega einfache Bedienung (kinderleicht)
- super schnell angeschlossen und in Anlagen integriert
- sehr moderne Technik
- über 150.000 Karaoke-Songs in vielen Sprachen singen
- Extrem viel zusätzliches Equipment erhältlich für die perfekte Feierlichkeit - viele Kombinationsmöglichkeiten im Set
- Nahezu überall einsetzbar - Vorausgesetzt es ist ein Stromanschluss vorhanden

Auf den folgenden Seiten werden wir Euch Schritt für Schritt in die Bedienung der Karaokemaschine heranführen. Aber versprechen können wir schon mal eines: Sie ist sehr verständlich und absolut bedienerfreundlich.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, so könnt Ihr unseren **technischen Support unter 0176 - 570 88 538** erreichen.

Aber nun viel Spaß bei Eurer nun gleich startenden Kistenparty

Transport
Inhalt

Bevor Ihr so richtig losrockt, bitten wir Euch stets daran zu denken, ***sorgsam und pfleglich*** mit der Karaokemaschine umzugehen.

Let‘s go...

Transport der Karaokemaschine „National Case“

Die Karaokemaschine ist recht leicht und lässt sich sehr leicht tragen. Dafür findet Ihr oben im Case einen Tragegriff
Gewicht: ca. 11 kg !!! (Ist doch einiges an Technik verbaut)
Maße: 50cm x 35cm x 30cm (Breite,Tiefe,Höhe)
Ihr könnt die Karaokemaschine einzeln oder besser im Komplett-Set mieten.
Auch könnt ihr sie selbst abholen oder Euch beliefern lassen.

Inhalt

Standardmäßig gehören zu jeder Karaokemaschine National Case mindestens 2 Wireless-Mikrofone, ein Stromkabel, ein HDMI Kabel zur Verbindung an Beamer oder TV (wichtig für das absolute Karaokeerlebnis - Texte auf großen Screen) und ein Cinch Kabel zur Verbindung an externe Musikanlagen (eigene oder von uns angemietete (im Set).
Beim öffnen der „National Case“ findet Ihr ein großes Bediener-Touch-Display vor.

TIP

Ihr benötigt noch Zubehör oder ihr wollt das perfekte Karaokeerlebnis?
Wir empfehlen die Karaokemaschine im Set zu mieten!
Sprecht uns einfach an!

Besonderheiten, Anschlüsse, Empfehlung

Extra Besonderheiten und Unterschiede zu anderen Maschinen:

• Sehr kompakte Technik im Koffer
• Übersichtliches klares und gut strukturiertes 18,5“Zoll Touch Display und Bedienoberfläche
• Sehr einfaches Handling
• Tolles Koffer-Design – Technik und Touch-Display im Koffer verbaut

Anschlüsse:

• HDMI – Ausgang (für Bildsignal)
• Cinch – Ausgang (für Tonsignal)
• Netzwerkanschluss
• Strom – Anschluss
• USB – Eingang (für das Abspielen von Songs/Videos von externen Medien
• VGA – Ausgang für Monitore (für das Spiegeln der Bedieneroberfläche des Touch Screens)

Empfehlungen:

Diese Karaokemaschine lässt sich ganz einfach koppeln mit Anlagen jeder Art - von der kleinsten bis hin zur größten.
Wir empfehlen die Karaokemaschine bei uns im Set anzumieten. Wir haben für jede Variante die richtigen Module. Tolle bereits zusammengestellte Set-Angebote kann man auf unserer Website einsehen. Sollten sich Fragen oder Wünsche dazu ergeben, so beraten wir gern.

Ein Anruf oder eine Mail führt zum Ziel !

Ruf: 030 - 218 01 070
Mail: office@karaokekiste.de

Aufbau & Anschluss

Erklärung zum Anschluss

7. Verbinden Sie gegebenenfalls und wenn gewünscht auch die Kabelmikrofone mit jeweils einem der zwei beigefügten XLR zu 6,3er Klinke Kabel mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste".
8. Bitte achten Sie auf folgende Voreinstellung Einstellungen des Mischers an der Front der Karaokekiste:

Kanal 1: Volume ca. 50% (Funkmikros), „Bass und High" auf Mittelstellung, „Effekte" auf 75%

Kanal 2 und 3: Volume ca. 80% (Kabel-Mikros), „Bass und High" auf Mittelstellung, „Effekte" auf 75%

Delay Regler: auf ca 75%

Equalizer (EQ): Regler in Mittelstellung

Tape In und den Master rechts unten: zunächst 10% (dieser Regler steuert das Summen-Signal aller Kanäle in der Lautstärke).

9. Schließen Sie nun zum Schluss die Karaokekiste mit dem mitgelieferten Stromkabel an und schalten Sie die die Karaokekiste mit dem Knopf rechts an der Front ein.
10. Nach dem die Bedienoberfläche erscheint, starten Sie bitte auf dem abgelegten Desktop den Karaokekiste Player. Starten Sie nach erfolgter Suche einen Song oder gern auch nach Erstellung eine Playlist.
11. Stellen Sie den korrekten HDMI-Kanal auf Ihrem TV ein. Sie sehen folgend Karaokevideos!
12. Stellen Sie den richtigen Audio-Eingang an Ihrem Verstärker/Receiver ein und stellen Sie die gewünschte Lautstärke und das Klangbild ein (beginnen Sie von „ganz leise").

Bedienung und Start-bildschirm

Sobald die Karaokemaschine in die Anlage mit den gewünschten Modulen eingebunden ist und der Stromanschluss hergestellt wird, startet die Maschine automatisch (ohne „Ein-Schalter“) und der Startbildschirm erscheint auf dem Display.



Bedieneroberfläche

Erklärungen und Bezeichnungen

1	Komplett-Suche nach Songs und Interpreten (Bitte eher nicht benutzen)
2	APP-Anbindung - siehe Erklärung zur APP-Nutzung!
3	Downloads von Songs - grundsätzlich gesperrt (Nutzung nur in Absprache)
4	Bitte auf keinen Fall betätigen! Funktionen sind gesperrt
5	Netzwerk gesperrt bei Ausgabe. Erlaubnis erforderlich!
6	Einstellungen gesperrt bei Ausgabe. Erlaubnis erforderlich!
7	Betätigen für das Herunterfahren beim beenden der Karaoke-Session
★ 8	Suche nach Songnamen
9	Nutzung möglich nur bei eingestecktem USB-Stick
10	Inaktiv, daher Nutzung nicht möglich.
★ 11	Suche nach Interpreten/Sängern/Bands
12	Alle Buttons und Funktionen noch in Testphase, Nutzung unnötig
13	Mit diesem Button gelangen Sie immer zurück zur Startseite
14	Chatfunktion über Hauptbildschirm mit Smileys und Texten
15	Aufnahme-Button
16	Key- und Lautstärke-Änderungen, „De Luxe 1 und 2“ auch Mixer für Mics
17	Mute (komplette Stille der Musik)
18	Leiser
19	Control-Monitor (bei Klick großes Bild, erneuter Klick klein)
20	Lauter
★ 21	Pause/Play
22	Nächster Song
23	Song startet von Beginn an noch einmal
★ 24	Originalstimme kann bei ca.50% der Playbacks zu- und abgeschalten werden
★ 25	zur Play- und History-Liste

● Aktiv

★ Wichtigste Buttons!

● Nutzung möglich

● Nutzung unnötig, inaktiv oder gesperrt

Suchfunktion nach Interpreten

Nach Klick auf den großen Button Interpreten, bzw. Singer (11) in der mitte der Homeseite gelangen Sie zu dieser Seite.



Über das Feld der Buchstaben geben Sie ihre Suchbegriffe (Interpreten) ein. Nach jeder Buchstabeneingabe grenzt sich links die Ergebnisseite ein. Sobald Sie Ihren Interpreten gefunden haben (manchmal mehrere Ordner), klicken sie auf den Ordner und Sie gelangen zu den Songs. Dort könen Sie scrollen nach den Songs oder auch den Songnamen direkt eingeben. Sobald sie ihren Song gefunden haben, können Sie diesen anklicken. Ist es der erste gewählte Song, so startet er unmittelbar. Jeder weitere Song der gewählt und angeklickt wird legt sich in der Playlist (25) ab und wird nach Ende des laufenden Songs automatisch gestartet - der Reihenfolge nach wie eingegeben.

Die Songsuche und die Playlist

Die Songsuche (Button 8) erfolgt wie bei den Interpreten. Die Suchfunktion von „Lokal“ auf “Cloud“ oder „All“ bitte nicht ändern, denn es besteht keine Internetverbindung. Lieder im Ordner Interpreten oder Songs mit einer „Wolke“ als Preview-Bild sind zwar in die Datenbank eingelesen, aber nicht abspielbar, da sie auf der Cloud liegen. Angeklickte „Wolke-“ Songs, welche dann in der Playlist sind, können problemlos mit dem Symbol „Mülleimer“ wieder rausgelöscht werden. Die Reihenfolge dergewählten Lieder ändert man mit dem „Pfeil oben“.

Alle Karaokevideos können im Preview vorab eingesehen werden. Besonders bei der Auswahl mehrerer Varianten eines Liedes ist dieses Preview sinnvoll, da die Videos Unterschiede (auch qualitativ) aufweisen. Ist man über die Songsuche gegangen, so kann man über den Button rechts unten in jedem Song, wo der Interpret steht direkt mit intelligenter Suchfunktion in den Ordner des Interpreten gelangen und findt dort all seine Karaoke-Songs, die sich lokal auf der Maschine befinden. Der grüne Pfeil priorisiert Songs und der Stern setzt sie als Favoriten. Die Historyliste findet man neben „Order“ als Liste „Sung“. Dort findet man die gespielten/gesungenen Lieder. Man kann hier über die „Pfeil oben“ Taste die Lieder erneut der Orderliste (laufende Playlist) hinzufügen.

Weitere Features und Hinweise

Beim Klick auf den Button „19“ (kleines Videofenster) öffnet sich der Bildschirm mit dem Video, welches auf dem TV oder Beamer gezeigt wird. Dort haben Sie die Möglichkeit, sen Song „vorzuspulen“ (zum Beispiel um lange Intros oder Outros zu vermeiden). Weitere Funktionen (siehe Bild) sind wie auf dem „Home Bildschirm“. Sie gelangen zurück zum Home-Bildschirm über nochmaliges und gf. zweimaliges erneutes tippen auf den Screen.

Probieren Sie mal die Key-Veränderung (Button 16) aus. Ist für Vielsinger ein tolles Feature. Unter gleichem Button (16) gelangen Sie (bei De-Luxe Maschinen) auch zu einem Mixer, der das Klangbild der Playbacks in der Ausgabe, sowie viele Mikrofoneinstellungen (nur wenn Mikrofonempfänger in Maschine eingesteckt ist) vorgenommen werden.

Probieren Sie auch die Features unter Button „14“. Hier können Sie Texte eingeben und über den Bildschirm laufen lassen, in den Sie Texte mit tip auf das Feld„Barrage“ bzw.„Sperrfeuer“ mit dann „ABC“ und Buchstaben eingeben und auf „Send“ tippen. Die Funktion „Record“ (Button 15) ist für Gesangsaufnahmen. Diese funktionieren nur bei eingesteckten USB-Stick und Empfänger der Funkmikros (etl. mit Adapter) je nach Maschinenmodell. Die Gesangsaufnahmenwerden auf USB-Stick abgespeichert.

Unsere App für die Karaoke-Maschine

Eine Nutzung der App zur Fernbedienung der Karaokemaschine über Handy oder Tablet/I-Pad ist nur nach vorheriger Rücksprache und Freigabe durch uns möglich, da Sie eine Freigabe (Passwort benötigen).

Bitte befolgen Sie nach erteilter Freigabe durch uns folgende Schritte:

1. Verbinden Sie das Gerät auf dem Sie die App installieren möchten mit dem gleichen W-LAN-Netz, in welches Sie die Karaokemaschine einbinden (Kabel oder W-Lan). Sie benötigen hierfür ein Passwort. Bitte erfragen Sie dieses persönlich oder telefonisch bei uns, wenn Sie es nicht schon geordert haben sollten!

2. Scannen Sie den Barcode unter „APP“ (Button 2) mit dem Gerät auf dem Sie die APP installieren möchten und installieren Sie die APP.

3. Nach Installation müssen Sie beide Geräte nun verbinden. Scannen Sie dazu den 2. Barcode oder geben den angezeigten Verbindungscode ein.

4. Nach erfolgreicher Verbindung („Link“) müssen Sie Ihr Gerät mit den Daten der Karaokemaschine synchronisieren. Dies dauert einen kleinen Moment.

5. Nach erfolgter Synchronisierung („success“) können Sie auf Ihrem Gerät sofort mit der Bedienung loslegen. Die Bedienung erfolgt (fast) identisch wie die auf der Maschine selbst.

Unsere Songbook-APP

Scan zur Songbook-APP für Smartphones & Tablets

Scan zu unserer Songbook-APP

Für (fast) alle Handys (Google-Play Store & Apple-Store)! Dieses Songbook könnt ihr alle nutzen - auch Eure Gäste. So muss nicht jeder an die Maschine um zu schauen, was es so an Karaoke gibt. Ihr könnt hier auch Playlisten erstellen, In Genres- und Top-Listen Ideen für Gesangswünsche holen, Favoriten speichern, mit uns kommunizieren u.v.m.
Viel Spaß beim stöbern ;)

Karaoke nach Sprachen - Übersicht - Stand 10/2023

Info

Deutsch und Englisch sind natürlich Standart beim Karaoke.
Aber neben diesen bieten wir viele weitere Sprachen an.
Alle 3 Monate fügen wir neue Songs in unsere Datenbank ein.

Hier eine kleine Übersicht an Karaoke anderer Sprachen:

Deutsch	ca.	4.000 Songs
Englisch	ca.	40.000 Songs
Spanisch	ca.	4.000 Songs
Portugiesisch	ca.	700 Songs
Italienisch	ca.	3.200 Songs
Französisch	ca.	2.600 Songs
Türkisch	ca.	2.100 Songs
Holländisch	ca.	800 Songs
Dänisch	ca.	400 Songs
Schwedisch	ca.	100 Songs
Russisch	ca.	4.100 Songs
Kroatisch	ca.	700 Songs
Polnisch	ca.	1.200 Songs
Hebräisch	ca.	600 Songs
Griechisch	ca.	1.200 Songs
Thailändisch	ca.	5.300 Songs
Japanisch	ca.	2.000 Songs
Koreanisch	ca.	20.000 Songs
Mandarin/Cantonese/Taiwanesisch	ca.	50.000 Songs
Togalog (Philippinisch)	ca.	1.500 Songs
Vietnamesisch	ca.	4.000 Songs
Norwegisch	ca.	100 Songs
Afrikanisch div.	ca.	60 Songs
Bollywood Hindu/div.	ca.	500 Songs
Serbisch	ca.	500 Songs
Finnisch	ca.	1.000 Songs

Hinweise, Kontakt & wichtige Rufnummern

Hinweise:

Die Karaokeanlage ist das perfekte Partymodul für wirklich jeden Anlass! Sei es für den Geburtstag , für das Firmen- oder Team-Event, die Weihnachtsfeier oder die Hochzeit, den Junggesellenabschied, die Gäste in der Kneipe, für eine Gartenparty oder auch ein Vereinsmeeting. Die Einsatzideen sind extrem vielseitig. Egal ob der Einsatz vor 10, 100 oder über 10.000 Leuten sein soll...die Karaokekiste kann man als Modul in Anlagen jeder Größenordnung einfügen oder auch separat als Extra anbieten.
Wir versprechen nicht zu viel.
Viele Jahre Erfahrung liegen unserem Konzept zugrunde!

Kontakt & wichtige Rufnummern

Die wichtigsten Kontakt-Informationen auf einen Blick!

Anfragezeiten (Hotline) für eine Jukebox
Mo-Sa: 09:00 - 20:00 Uhr
Hotline: 030 / 218 01 070
E-Mail: info@karaokekiste.de
Online: www.karaokekiste.de
Technischer Support (24h): 0176 - 570 88 538

Neben den Büro- und Reservierungszeiten sind auch vor Ort mit uns Gespräche, Besichtigungen und Buchungen etc. nach vorheriger Terminabsprache sehr gern möglich. Wir freuen uns auf Eure Anregungen, Eure Fragen und natürlich Eure Buchung. Sodann sehen uns sicher bald mit oder in ´ner Kiste egal ob Jukebox, Karaoke-Mobil oder eine Kompaktanlage...Karaoke ist unsere Leidenschaft - Lust drauf?

Office/Firmensitz:
Die Karaokekiste
GM-Karaokekiste UG koop.
Green Mango GmbH
Bülowstr.56, 10783 Berlin-Schöneberg
Telefon +49 (0)30 / 218 01 070
E-Mail: info@karaokekiste.de

Ausgabelager Berlin:
Die Karaokekiste
GM-Karaokekiste UG koop.
Green Mango GmbH
Breitenbach Straße 7 - Tor 25
13509 Berlin-Reinickendorf
Telefon +49 (0)176 / 570 88 538

Zusatzbestellungen, spezielle Wünsche?

TIP

Darfs noch etwas sein?

Kein Problem. Ihr könnt sehr viel technisches Equipment für Eure Party und für die Karaokemaschine dazubestellen.
Wir haben auch generell einige tolle Module, Karaokemaschinen, Soundanlagen und wirklich viel viel Zubehör für die perfekte Karaokeparty!

Fragt einfach nach. Wir machen Euch das passende Angebot - unabhängig wie groß die Party sein soll und wo sie stattfindet. Gern sind wir im Lande unterwegs und platzieren spannende Karaoke-Projekte. Wir agieren mit viel Know How!

Infos unter:
030 / 218 01 070

Verschließen und Rückgabe

Verschließen und Rückgabe der Kiste

Ja, die tollste Party geht auch mal zu Ende. Doch wie heißt es so schön? "Wenn's am Schönsten ist, sollte man aufhören" oder die Karaokemaschine noch wenn möglich für einen weiteren Tag mieten. ☺

! Seid beim Abbau der Karaokemaschine bitte genauso aufmerksam und vorsichtig wie beim Aufbau

Fahrt zunächst die Karaokemaschine wie einen Tablet ordnungsgemäß herunter und zieht das Stromkabel.

Entkoppelt nun alle Verbindungen wie Audio-, HDMI- und Stromkabel.

Verstaut bitte das geliehene Zubehör wie Lautsprecher, Mikrofone und alle Kabel etc. - und zwar bitte so, wie ihr alles erhalten habt - in die entsprechenden Ablagen (Köfferchen/Kiste(-n)).

Jetzt nur noch den Deckel schließen, die Kiste wieder verriegeln und zurückbringen oder je nach Vereinbarung abholen lassen!

Voll klasse und für uns wichtig wäre natürlich auch eine kleine Resonanz bei/nach Rückgabe.
Und wirklich riesig würden wir uns freuen, wenn Ihr Eure Erfahrung einmal in einer kurzen Google-Bewertung hinterlasst.

Bis bald mal wieder
Euer Karaokekisten Team

KARAOKE TIPP

MANGOS KARAOKEVERLEIH
WWW.KARAOKEKISTE.DE

Bis zur nächsten Party mit Karaoke...

www.karaokekiste.de