

## Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- „Die Karaokekiste“ mit **Stromkabel**
- **2 Wireless Mikrofone im Set mit Empfänger**

Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front).
- Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zu der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“ (Kanal 1)  
  
(Kanal 1 - Front) dazu.
- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können. Diese werden auf die Mikrofone bis hoch zum Kopf geschoben.
- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**
- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)
- **2 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **2 x Mikrofonkabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“
- In der „Karaokekiste“ integriert: **1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker** mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone - mit Zusatzoptionen zur Nutzung von SD-Slot, USB, Cinch und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden. Des weiteren ist in der „Karaokekiste“ ein Bedienermonitor bereits integriert, auf welchem das Karaoke-Programm angezeigt wird. Die Eingaben erfolgen über Touch-Pad und Tastatur, welche ebenfalls in der „Karaokekiste“ integriert sind.
- **2 x Teufel Sound Speaker** (mit **Stativen**)
- **2 x Gurte** für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen
- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Banane zu Banane ca. 5m) für die Verbindung der „Karaokekiste“ (seitlicher Ausgang - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)
- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (Audio Out - seitlich) zum vorhandenen Receiver/Verstärker (z.B. Aux In oder Line In)
- **1 x 40“ oder 50“ Zoll Screen** auf/mit **Stativ** (zum Ablesen der Texte in Karaoke-Videos) für Gäste & Sänger
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (HDMI-Out - seitlich) zu einem HDMI-Eingang des 40“ oder 50“ Zoll Screen auf Stativ
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store

- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**