

Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- Die Karaoke „Jukebox Easy“ mit **Stromkabel** - auf Rollen gelagert und mit Bremse (sicherer Stand) ausgestattet.
- In der „Jukebox“ integriert: 1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone - mit Zusatzoptionen zur Nutzung von SD-Slot, USB, Cinch und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden. Des Weiteren ist in der „Jukebox“ ein Bedienermonitor bereits integriert, auf welchem das Karaoke-Programm angezeigt wird und über welchen zugleich auch die Karaoke-Videos gezeigt werden können. Die Eingaben erfolgen über Tastatur und Mouse, welche ebenfalls an der „Jukebox“ angebracht sind.
- **3 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **3 x Mikrofonskabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 1, 2 und 3 (jeweils 1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“
- Optional besteht (gegen 20 € Aufpreis) die Möglichkeit zur Nutzung von **zwei Wireless Mikrofonen** im Set mit **Empfänger**
 - Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front) in der „Jukebox“.
 - Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zu der Mixeinheit an der Front in der „Jukebox“ (Kanal 1) mit dazu.
- **2 x Teufel Sound Speaker** (mit Stativen)
- **2 x Gurte** für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen
- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Banane zu Banane ca. 5m) für die Verbindung der „Jukebox“ (Ausgang Rückseite - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)
- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die eventuelle und durchaus mögliche Verbindung von der „Jukebox“ (Audio Out - Rückseite) zu einer vorhandenen Anlage (z.B. Aux In oder Line In)
- **1 x 40“ oder 50“ Zoll Screen** auf/mit **Stativ** (zum deutlich besseren Ablesen der Texte in Karaoke-Videos) für mehr Gäste als nur diejenigen, die vor der „Jukebox“ stehen
- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der „Jukebox“ (HDMI-Out - Rückseite) zu einem HDMI-Eingang des 40“ oder 50“ Zoll Screen auf Stativ
- **3 x kabelgebundene Kopfhörer** für die Option „Silent Karaoke“
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**