Set-Inhalt und Anschlusserklärung:

- Die **Karaokemaschine „National Case“** mit Stromkabel

- **2 Wireless Mikrofone** im Set **mit Empfänger**

  Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front).

  Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zum Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front) mit dazu.

- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können. Diese werden auf die Mikrofone bis hoch zum Kopf geschoben.

- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**

- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)

- **2 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang

- **2 x Mikrofonkabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) des Karaoke Receiver/Verstärker

- **1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker** mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone – mit Zusatzoptionen zur Nutzung von Bluetooth, SD-Slot, USB und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden

- **1 Kaltgeräte-Stromkabel** für den Karaoke Receiver/Verstärker

- **1 x Cinch-Kabel** (bis max. 3m) für die Verbindung von der Karaokemaschine National Case (Audio Out - seitlich) zum Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 4 auf Front)

- **2 x Teufel Sound Speaker** (auf Wunsch mit **Stativen**)

- **2 x Gurte** für die sichere Verbindung (Befestigung) der Lautsprecher auf den Stativen (nur bei Verwendung mit Stativen)

- **2 x Lautsprecherkabel** (6,3er Klinke zu Banane ca. 5m oder Speakon zu Banane ca. 5m) für die Verbindung des Karaoke Receiver/Verstärker (Rückseite - Speakers Out Left/Right) zu dem jeweiligen Lautsprecher (Anschluss jeweils hinten am Speaker)

- **1 x HDMI-Kabel** (2 oder 3m) für die Verbindung von der Karaokemaschine National Case (HDMI-Out - seitlich) zum HDMI-Eingang eines vorhandenen Endgerätes wie einen TV oder Projektor

- **1 x VGA-Kabel** für die mögliche Verbindung der Karaokemaschine mit einen z.B. PC-Monitor zum Spiegeln der Bedieneroberfläche

- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store

- Auf Anfrage: Freischaltung der Nutzung per Fernsteuerung der Karaokemaschine National Case per APP-Bedienung über ihr Handy oder Tablet

- **Anschluss- und Bedienungsanleitung**